



1



Řada OD (jednoplášťové)

asecos

Doporučujeme pro bezpečnou instalaci tlakových lahví (max 5 ks) ve venkovních prostorách. Jsou vyrobeny z vysoce odolné ocelové konstrukce ošetřené galvanicky s nerezovou podlahou zajišťující odolnost proti mechanickému poškození. Vodorovnou polohu umožňují stavěcí patky. Otevírání křídlových dveří je dostatečně velké a jsou opatřeny robustním tříbodovým otočným zamykáním. Standardní vybavení: rampa pro upevnění plynových armatur, držáky tlakových lahví (10 l a 50 l), 16 předvrtaných průchodů o průměru 22 mm pro protažení potrubí. Uvedené skříně lze objednat i s vybavením okénkem (s nebo bez zákrytu).

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY (šxhxbv) [mm] VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ	CENA
Z010 5123 000 301	2 dveře, uložení 5 lahví	1356 x 400 x 2149 / 1345 x 370 x 2070	47 800,00
Z010 5123 000 201	2 dveře, uložení 3 lahví	1006 x 400 x 2149 / 995 x 370 x 2070	44 150,00
Z010 5123 000 101	2 dveře, uložení 2 lahví	706 x 400 x 2149 / 695 x 370 x 2070	36 775,00

1

1.3 SKŘÍŇ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ BATERÍ

Skřín bezpečnostní pro uložení baterií

asecos

Bezpečnostní skřín pro uložení baterií s 90 minutovou odolností, jak při požáru zvenčí dle EN 14470-1, tak při požáru zevnitř při samovznícení baterií dle EN 1363-1. Uvnitř je skřín vybavena detektorem kouře a teplotním senzorem, které v případě požáru uvnitř spustí vizuální a akustické alarmy. Skřín je možné snadno naložit na vidlici vozíku a přesunout (i v případě indikace požáru uvnitř skříně). Barevné provedení je antracitový korpus (RAL 7016) s tmavě modrými dveřmi (RAL 5010). Vnitřní vybavení se skládá ze čtyř perforovaných polic a záchytné vany, na poptávku jsou dostupné i další varianty a rozměry.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxbv) [mm]	CENA
Z010 5170 000 001	dvoudveřová	1193 x 615 x 1953	na poptávku

2

Skřín bezpečnostní pro uložení a nabíjení baterií

asecos

Skřín umožňující kromě bezpečného skladování také nabíjení baterií uvnitř skříně díky vestavěným zásuvkám na zadní stěně. Současně zachovává ochranu před šířením požáru jak z venku dovnitř skříně, tak i obráceně. Pro zvýšení bezpečnosti je skřín vybavena teplotním senzorem a LED diodami, díky kterým je možné vyhodnotit stav uvnitř skříně bez jejího otevření. Součástí vnitřního vybavení je i detektor kouře, který v případě potřeby přenáší alarm do centrálního systému budov a do hasičího zařízení uvnitř skříně, které zpomalí šíření požáru na další uložené baterie. V neposlední řadě je možné skřín opatřit ventilačním nástavcem napojením na vzduchotechniku, který zajistí odvod tepla vzniklého při procesu nabíjení baterií.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxbv) [mm]	CENA
Z010 5170 000 002	dvoudveřová	1193 x 615 x 1953	na poptávku

3

2



3

